

HA 3494 - AUTOMAT NA ZMRZLINOVÉ KORNOUTKY



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby: Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, polyester atd.).

VÝSTRAHA! Zabráňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.

- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

VÝSTRAHA:

- Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče. Popřípadě použijte chňapku a spotřebič uchopte pouze za držadlo

POZOR:

- Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku. V případě použití na choulostivých podkladech použijte podložku odolnou proti vysokým teplotám.

- K zamezení hromadění tepla nesmí být přístroj zabudován přímo do nábytku, ale vždy kolem něho musí být dostatečný volný prostor.

- Spotřebičem nepohybujte, když je v provozu.

- Během procesu pečení a při otevírání pečící plochy dávejte pozor Na páru, která vychází po straně. Hrozí nebezpečí popálení!

- Proto přístroj nikdy Nepoužívejte v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů nebo pod nimi!

- Dávejte pozor na to, aby síťový kabel nepřišel do styku s horkými díly přístroje.

- Dříve než spotřebič vyčistíte a uložíte, nechte ho vychladnout.

Uvedení přístroje do provozu

Pokyny pro použití

Dříve než připravíte první sendviče ke konzumaci

- Odstraňte obal, pokud je přístroj zabalen.
- Zcela odmotejte síťový kabel.
- Očistěte plášť a pečicí plochy přístroje vlhkým hadříkem.

Antiadhezní vrstva

- Před prvním použitím pečicí plochy lehce potřete tukem.
- S uzavřenými pečicími plochami smí být přístroj v provozu ca. 10 minut (viz kapitola Používání přístroje).
- Vytáhnete zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.

UPOZORNĚNÍ:


- Lehký vývin kouře a zápachu je při tomto postupu normálním jevem. Zajistěte dostatečně větrání.
- První kornout nejezte.
- Poté, co přístroj vychladne, otřete pečicí plochy kuchyňským papírem.

Elektrické připojení

Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky 230 V, 50 Hz. Rozsvítí se červená a zelená kontrolka.

Používání přístroje

UPOZORNĚNÍ:

- Během doby zahřívání dbejte na to, aby pečicí plochy byly uzavřeny.
 - Červená kontrolka zůstane svítit, to znamená, že zařízení pracuje.
 - Zelená kontrolka zapíná a vypíná během pečení tak, aby se udržela teplota pečení.
 - Uvolněte blokování víka a zdvihněte ho, aby zůstalo otevřené.
 - Vkládejte po jednom obložené, dvojité topinky.
 - Víko poté měkce zavřete. Uzavřete blokování víka.
1. Nastavte ovladač teploty na maximální nastavení, aby se přístroj rozehřál. 
 2. Otevřete víko a přidejte 2-3 lžice těsto na střed pečicí plochy. Chcete-li získat kornout. Prosím rozlijte těsto tak, aby byla lehce pokryta spodní část pečicí plochy.
 - Těsto by mělo být plněno rychle, jinak nebudou oplatky rovnoměrně hnědé.
 3. Poté víko lehce zavřete a držte jej chvíli stisknuté. **VAROVÁNÍ:** Budte opatrní, nebezpečí popálení.
 4. Požadovaná teplota pečení lze nastavit pomocí ovladače teploty.
 - Proces pečení trvá cca. 5-6 minut.
 - To se může lišit v závislosti na konzistenci směsi.
 - Je-li váš kornout příliš tmavý, otočte ovladač do nižšího nastavení.
 5. Odstraňte hotové kornouty dřevěnou vidličkou nebo podobným nástrojem.
 6. Umístěte na talíř.
 7. Před každým pečením lehce namažte pečicí plochy.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty, aby nedošlo k poškození povlaku pečicí ploch.

Formování těsta: Můžete použít dodaný kužel.

- narolujte pečivo na kužel nebo zvolte jiný tvar.
- kornout ve tvaru ruličky se získá, když se ještě horké pečivo rychle natočí na lžici.
- kuželovité kornouty jsou vyráběny tak, že horký kornout sklouzne do poháru nebo misky.

Kornout se bude formovat sám, je možné ho zkrátit atd. Po dosažení tvaru vychladit.

Zmrzlinové kornouty

1/4 šálku másla nebo margarínu

1/2 šálku moučkového cukru

1/4 šálku mléka

7/8 šálku mouky

1/2 lžičky vanilkového cukru

Vmíchejte máslo / margarín, dokud je těsto nadýchané. Postupně vmíchejte moučkový cukr a mléko. Přidejte vanilkový cukr a mouku.

Zamíchejte všechny ingredience, až se vytvoří hladké těsto. Rozdělte těsto polévkovou lžící nebo naběračkou na pečící plochy.

Východ fríské kornouty

250 g másla nebo margarínu

500 g cukru

3 vejce

500 g mouky

2 balíčky vanilkového cukru

Smíchejte máslo / margarín, cukr a vejce. Postupně vmíchejte mouku. Nařed'te vlažnou vodou. Smíchejte těsto

přibližně dvě hodiny před pečením. Míchejte všechny přísady, dokud nevznikne hladké těsto.

Skořicové kornouty

125 g másla nebo margarínu

250 g cukru

4-5 vejce

200 g mouky

1 lžička rumu

1 lžička skořice

1 špetka soli

Smíchejte máslo / margarín, cukr a vejce. Postupně vmíchejte ostatní ingredience. Míchejte těsto, dokud není hladké

Vypnutí: Aby bylo možné pozastavit nebo zastavit provoz, odpojte zařízení od zásuvky ve zdi. Červená kontrolka zhasne.

Čištění a údržba

VÝSTRAHA: Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj vychladne.

- Nepoužívejte žádné drátěné kartáče nebo jiné drsné předměty.
- Nepoužívejte žádné agresivní nebo drsné čisticí prostředky.
- V žádném případě přístroj neponořujte do vody.
- Zbytky pokrmů odstraňujte ještě v teplém stavu pomocí vlhkého hadříku nebo papírového ubrousku.
- Pečící plochy omyjte měkkou houbičkou a mýdlovým roztokem, opláchnete čistou vodou a důkladně osušte jemným hadříkem. Po vyschnutí naneste na povrch tenkou vrstvu stolního oleje.

Tělo přístroje

Podle potřeby vyčistěte těleso po použití lehce navlhčeným hadříkem.

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Přístroj nefunguje	Zařízení nemá napájení.	Zkontrolujte zásuvku a zasuňte znovu síťovou zástrčku
	Teplota je nastavená na minimum	Nastavte teplotu na vyšší stupeň
Červená kontrolka nesvítí	Napájení bylo přerušeno.	Zasuňte znovu síťovou zástrčku
		Zařízení je rozbité
Pečivo není stejnoměrně hnědé	Víko není dostatečně zavřené, těsto není rovnoměrně rozloženo	Nalijte znovu správné množství těsta.
Těsto přetéká	Bylo nalito mnoho těsta	Nalijte znovu správné množství těsta.
Pečivo je příliš světlé	Nastavená teplota je příliš nízká	Nastavte vyšší teplotu
Pečivo je příliš tmavé	Nastavená úroveň je příliš nízká.	Snižte úroveň

Technické údaje
Model: HA3494
Pokrytí napětí: 230 V, 50 Hz
Příkon: 1200 W
Třída ochrany: I
Čista hmotnost: 1,44 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazuji si technické změny!



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat.

Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní

prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.