



## Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Je důležité dodržovat pokyny tohoto návodu, abyste se vyhnuli poškození spotřebiče. Pro uvedení tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití a pečlivě ho uschovejte spolu se záručním listem, dokladem o převzetí a pokud možno s krabicí s vnitřním obalem.

- Příklad použijte výhradně pro soukromé účely a v souladu s předpokládaným typem použití. Tento výrobek není určen pro použití v průmyslovém prostředí.

- Nepoužívejte ho venku. Chraňte jej před teplem a před přímým slunečním zářením a vlhkostí (nikdy ho neponořujte do vody) a udržujte mimo dosah předmětů s ostrými hranami. Přístroj nepoužívejte s mokřýma rukama. Pokud se spotřebič navlhne, okamžitě jej odpojte od sítě.

- Spotřebič vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (uchopte zástrčku, netahejte za kabel), pokud spotřebič nepoužíváte nebo pokud jej potřebujete vyčistit.

- Nepoužívejte spotřebič bez dozoru. Pokud chcete opustit místnost, vždy vypněte spotřebič.

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Pravidelně kontrolujte spotřebič a kabel, zda není poškozen. V tomto případě nesmí být spotřebič dále používán.

- Používejte pouze originální příslušenství.

- Z bezpečnostních důvodů uchovávejte obal (plastový sáček, krabici, polystyren atd.) Mimo dosah dětí.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

### **UPOZORNĚNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s plastovým obalem. Nebezpečí udušení!**

Zvláštní bezpečnostní upozornění jsou s výstrahami zobrazeny na výrobku následujícími symboly:

**VAROVÁNÍ: Horký povrch! Nebezpečí popálení!** Během provozu a po něm budou teploty povrchu, které jsou k dispozici, velmi vysoké.

- Nádržku na tuk držte za rukojeť. V případě potřeby použijte rukavice.

- Během provozu může unikat horká pára z otvoru výstupu vzduchu. Udržujte dostatečnou vzdálenost.

- Nezakrývejte vstupní a výstupní otvory vzduchu.

- Udržujte dostatečnou vzdálenost (15 cm) od vysoce hořlavých předmětů, jako je nábytek, záclony atd.!

- Kvůli tvorbě tepla a výparů neumísťujte přístroj uvnitř nábytku nebo na zeď.

- Toto zařízení nemohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s malými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou během používání přístroje kontrolovány. osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

- Děti se s přístrojem nesmí hrát.

- Čištění a údržbu uživatele by neměly provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou kontrolovány.

- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Nepokoušejte se přístroj sami opravovat. Vždy se obraťte na autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit výrobcem, servisním technikem nebo kvalifikovaným personálem, aby se zabránilo nebezpečným situacím.

**VAROVÁNÍ:** Tento přístroj nesmí být během čištění ponořen do vody. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Čištění".

### **Vybalení spotřebiče**

1. Vyjměte přístroj z obalu.

2. Odstraňte všechny obalové materiály, jako jsou fólie, výplně, lepenka.

3. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti přítomny.

4. V případě chybějících částí nebo poškození nepoužívejte spotřebič. Vraťte jej okamžitě prodejci.

## Ovládací prvky

- 1 Otvor pro přívod vzduchu
- 2 Otvor pro výstup vzduchu
- 3 Nádobka s vnitřním košem
- 4 Rukojeť
- 5 Uvolňovací tlačítko
- 6 Displej

## Použití


- Přístroj postavte na rovný a tepelně odolný povrch.
- Ujistěte se, že přístroj a hlavní kabely nejsou umístěny na horkých plochách nebo v blízkosti zdrojů tepla (například plotýnky, elektrické desky).


## Elektrické připojení

Před zasunutím zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda jmenovité napětí odpovídá napětí spotřebiče. Informace jsou uvedeny na štítku přístroje. Příkon výrobku je 1500 W.

**VAROVÁNÍ: Přetížení!** Nepoužívejte více zásuvek, protože tento přístroj je příliš silný.

## Pohotovostní režim

POZNÁMKA: Pokud tlačítko  svítí červeně, přístroj je v pohotovostním režimu. Pokud nastanou následující situace, přístroj přejde do pohotovostního režimu:

- Po zasunutí zástrčky do sítě.
- Po uplynutí naprogramované doby fritování.
- Při stisknutí a podržení tlačítka  po dobu alespoň 3 sekund.

## Zapnutí / vypnutí zařízení

Zapněte a vypněte přístroj pomocí tlačítka  Zapnout a Vypnout.

POZNÁMKA:

- Použití je možné pouze tehdy, je-li nádržka používána společně s košem ve horkovzdušné fritéze.
- Když čas vyprší, zazní pípnutí. Přístroj se automaticky vypne. Ventilátor pokračuje v chodu i po vypnutí, aby zařízení vychladlo. Po asi 20 sekundách se ozve 5x pípnutí a indikátor zhasne.

## Při prvním použití

- Na fritéze je ochranná vrstva. Chcete-li přístroj použít, spusťte ho na cca 10 minut bez jakéhokoliv obsahu.

POZNÁMKA: Zapnutá může způsobit mírný kouř a zápach. Dostatečně větrejte.



**VAROVÁNÍ:** Před čištěním nechte přístroj vychladnout! - Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. - Před použitím spotřebiče vyčistěte koš, olejovou nádrž a její vnitřní prostor.

## Upozornění pro uživatele




- Toto zařízení se používá pro přípravu tuhých potravin. Nepřipravujte žádnou polévku nebo tekuté jídlo.
- Bezpečnostní spínač zabraňuje použití přístroje bez koše v nádrži na olej.
- Pro dosažení optimálního výsledku naplňte koš maximálně 1 cm pod hranou.

- Nikdy nevkládejte do nádrže příliš oleje ani jiné kapaliny. Chcete-li získat křupavý výsledek, použijte pouze minimálně tuku.
- Nefritujte potraviny s vysokým obsahem tuku (například klobásy).
- Na přístroji lze připravit všechny potraviny vhodné k fritování.
- Připravované jídlo, musí být stále kontrolováno. Výsledek je tak optimalizován a je zabráněno nerovnoměrnému vaření. Ideální množství pro přípravu křupavých hranolků je 500 g.
- Na ručně řezané brambory nalijte vodu nejméně 30 minut, aby se bramborový škrob redukoval. Pak je usušte papírem.
- Doba fritování závisí na několika faktorech: velikost, podmínky, množství jídla a nastavená teplota. Pro standardní hodnoty viz "Funkční tlačítka" "Automatické funkce".
- Pokud fritézu přehříváte, přidejte 3 minuty.
- Maso / velké množství masa smažte na pánvi, než ho vložíte do fritézy. Doba a teplota závisí na požadované úrovni vaření.
- S přístrojem lze také možné ohřívat potraviny. Nastavte tlačítko na 10 minut a teplotu na 150 ° C.
- Tlačítka na přístroji jsou dotyková. Proveďte výběr jemným dotykem kláves jedním prstem. Po každém stisknutí tlačítka se to potvrdí akustickým signálem.


### Nastavení času

Stisknutím tlačítka  nebo  vedle indikátoru nastavte počet minut.

### Nastavení teploty

Stiskněte tlačítko  nebo  vedle indikátoru  pro nastavení teploty.

### Automatické funkce

Stisknutím tlačítka  vyberte z následujících automatických funkcí:

	Teplota / °C	Čas/min
Hranolky	200	18
Maso	180	25
Krevety	160	8
Dorty	200	30
Kuře	200	20
Steaky	200	12
Ryby	180	10



### POZNÁMKA:

- Přednastavená teplota a přednastavená doba vaření jsou považovány za čisté referenční hodnoty. V závislosti na velikosti a hmotnosti výrobku může být doba fritování vyšší nebo nižší.
- Je však možné změnit přednastavenou teplotu a dobu vaření pomocí automatických funkcí.

### Použití přístroje


1. Ujistěte se, že je zástrčka odpojena a že je spotřebič vypnutý.
2. Pomocí rukojeti vložte nádobu s košem ze fritézy.
3. Naplňte koš požadovaným jídlem.
4. Nádobu s košem zasuňte zpět do fritézy.
5. Spotřebič připojte do zásuvky. POZNÁMKA: Uslyšíte pípnutí a všechny indikátory se krátce rozsvítí.

Tlačítko  se rozsvítí červeně.

6. Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte. Zobrazí se výchozí nastavení, 190 ° C a 15 minut.  
7. Pomocí tlačítka  vyberte automatickou funkci nebo nastavte dobu vaření (od 1 do 60 minut) a teplotu (80 až 200 ° C) odděleně pomocí tlačítek + a -.

8. Stisknutím tlačítka  začnete fritovat.

POZNÁMKA:

- Indikátor  indikuje provedenou operaci.
- Po dosažení přednastavené teploty se indikátor rozsvítí zeleně.
- Indikátor se mění mezi červenou a zelenou. Je to normální a je to signál, že teplota je dosažena a udržována termostatem.

9. V případě potřeby promíchejte potraviny po polovině doby vaření.

UPOZORNĚNÍ: • Horká pára může uniknout! • Košíkem netřeste, když je v nádrži na tuk, protože by mohl obsahovat horký olej.

10. Nádobu s tukem umístěte na žáruvzdorný povrch.



11. Posuňte uvolňovací tlačítko směrem k sobě.

12. Pro uvolnění koše stiskněte uvolňovací tlačítko. Obsah koše protřepejte.


13. Vraťte koš zpět.

14. Zasuňte nádrž zpět do fritézy.

### Provoz s pauzou

- Pro přerušování operace stiskněte tlačítko . Opětovným stisknutím tlačítka  obnovíte činnost.
- Provoz se zastaví, jakmile je koš vyjmut. Pro opětovné zapnutí spotřebiče znovu vložte koš.

POZNÁMKA:

- Přístroj se restartuje od místa, kde byl pozastaven.
- Pokud však vytáhnete zástrčku ze zásuvky, aktuální nastavení bude ztraceno. Po zasunutí síťové zástrčky a stisknutí tlačítka  přístroj znovu zobrazí přednastavení.

### Ukončení fritování

1. Po uplynutí nastaveného času se ozve pípnutí. Ventilátor pokračuje v chodu i po vypnutí, aby zařízení vychladlo. Po asi 20 sekundách se ozve 5x pípnutí a indikátor zhasne.

POZNÁMKA: Stisknutí tlačítka  po dobu 3 sekund můžete ukončit probíhající fritování předem.

2. Vytáhněte nádržku pomocí rukojeti.
3. Nádobu s tukem umístěte na žáruvzdorný povrch.
4. Posuňte uvolňovací tlačítko směrem k sobě.
5. Pro uvolnění koše stiskněte uvolňovací tlačítko.
6. Vraťte nádrž na tuk zpět.

### Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ:

- Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte ze zásuvky. Počkejte, až přístroj vychladne.
- Přístroj neponořujte do vody! To může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nepoužívejte abrazivní předměty.
- Koš a nádrž je možné umýt ve vlažné vodě.
- Přístroj čistěte uvnitř i venku lehce navlhčeným, a ne mokřým hadříkem.

### Skladování

- Přístroj čistěte podle pokynů. Nechte příslušenství zcela vyschnout.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Spotřebič skladujte vždy na suchém a dobře větraném místě mimo dosah dětí.

### **Porucha**

Než se obrátíte na náš servis, vezměte v úvahu následující informace: "

Přístroj nelze zapnout – Přístroj není napájen – Zkontrolujte zásuvku s jiným přístrojem – Zasuňte zástrčku správně – Zkontrolujte hlavní jistič.

Doba fritování nebyla nastavena. - Zvolte požadovanou dobu vaření – Nádoba a koš nejsou správně vloženy – Zkontrolujte správnou polohu.

Jídlo se neusmaží. - Košík je příliš plný. - Snižte množství jídla. - Menší množství se frituje rovnoměrně.

Teplota je nastavena na příliš nízkou hodnotu – Zvyšte teplotu pomocí tlačítka vedle indikátoru (viz "Funkční tlačítka" "Automatické funkce").

Nastavená doba vaření je příliš nízká. - Zvyšte dobu vaření pomocí tlačítka vedle indikátoru (viz "Funkční tlačítka" "Automatické funkce")

Z přístroje vychází kouř. - Velmi tučné potraviny kouří – tuk, který se frituje může způsobit výpary. Zajistěte dostatečné větrání. - V nádrži jsou zbytky jídla z předchozího použití. -Po každém použití vyčistěte nádrž, jak je popsáno v kapitole "Čištění".

Nádrž na olej nebo tuk s vnitřním košem se nevypne. - Košík je příliš plný. - Snižte množství jídla.

Košík v nádrži na olej nebo tuk není správně umístěn. - Vložte koš správně. - Musí být slyšet kliknutí.

### **Technické údaje**

Model: ..... PC-FR 1147 H

Síťové napájení: ..... 220–240 V ~, 50/60 Hz

Příkon: ..... 1500 W

Čistá hmotnost: .....3,90 kg

Vyhrazujeme si právo na technické a konstrukční změny během vývoje výrobku. Tento spotřebič byl zkontrolován na základě všech platných směrnic ES platných v tomto odvětví, jako jsou například předpisy o elektromagnetické kompatibilitě a směrnice o nízkém napětí, a byl postaven v souladu s nejmodernějšími bezpečnostními normami