

HAS 3659 – kulma na vlasy



Všobecné bezpečnostní pokyny

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používány venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny...“.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič

- Uchovávejte přístroj v bezpečně vzdálenosti od vody.
- Pozor: hubice jsou za provozu horké.
- Jestliže používáte kulmu v koupelně, vytáhněte po jejím použití zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí. To platí i tehdy, jestliže je vysoušeč vlasů vypnutý.
- Jako doplňková ochrana se doporučuje instalace ochranného zařízení proti chybnému proudu s konstrukčním iniciačním proudem ne větším než 30 mA do proudového okruhu koupelny. Nechte si, prosím, poradit od autorizovaného odborníka v oboru elektro.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Obsah dodávky

1 přístroj

1 malý kulatý nástavec

1 velký kulatý nástavec

1 nástavec pro objem (volume)

Kulaté nástavce na kulmu na vlasy

- Vyberte si vhodný nástavec na kulmu na vlasy podle požadované velikosti vln.
- Velký speciální nástavec má výsuvné štětiny pro snadné vyjmutí vlasů z kartáče.

Symbole na přístroji

1. Pokud chcete nasadit jiný nástavec na přístroj, tak stiskněte tlačítko PUSH a nasadte nástavec a otočte ho tak aby šipky byly nad sebou.

2. Otočte nástavec ve směru hodinových ručiček. Když budou šipky nad sebou tak je nástavec uzamčený. Uvolněte tlačítko.

3. Pokud chcete vyjmout nástavec z přístroje, tak stiskněte tlačítko PUSH a otočte nástavec proti směru hodinových ručiček. Vyjměte nástavec a poté uvolněte tlačítko.

Uvedení do provozu a používání

1. Odviňte úplně síťovou šňůru.

2. Elektrické připojení. Přesvědčte se, že typová hodnota napětí přístroje (viz typový štítek) souhlasí se síťovým napětím. Pomocí přepínače na spodku přístroje můžete zvolit síťové napětí, které je momentálně k dispozici – 120V nebo 230V.

3. Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem.

4. Pomocí přepínače provozních stupňů nastavte požadovaný topný stupeň.

Poloha 0: "Cool", studený vzduch

Poloha 2: vysoká teplota pro rychle sušení

Poloha 1: střední teplota pro pozvolně sušení a tvarování účesu

Poloha 0: vypnuto

Poloha 1: střední teplota pro pozvolně sušení a tvarování účesu

Poloha 2: vysoká teplota pro rychle sušení

Poloha 3: nízká teplota

5. Vlasy, vysušené ručníkem, natáčejte rovnoměrně na kulatý kartáč, nebo je při zapnutém přístroji vytvarujte do požadovaného účesu.

Kulatý kartáč: Pomocí tohoto kartáče vysušíte vlasy v natočeném stavu.

6. Po použití přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před uložením nechte přístroj několik minut vychladnout.

Uvedení do provozu

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Odmotejte síťový kabel z kulmy na vlasy.
- Nasadte nějaký nástavec.

Čištění a ošetřování

- Před každým čištěním/ošetřováním přístroje přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
- Občas vyčistěte otvor pro nasávání vzduchu pomocí jemného kartáče.
- Vnější povrch přístroje čistěte měkkým, suchým hadříkem - bez jakýchkoli čisticích prostředků.
- Kulatý kartáč můžete vyčistit pomocí vhodného předmětu (hřeben nebo kartáč).
- Po každém čištění řádně vysušte trysky resp. přístroj.
- Spotřebič nesmí být ponořen do vody!

Elektrické připojení

1. Před zasunutím zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá specifikaci Vašeho přístroje. Příslušné informace naleznete na štítku.

2. Přístroj zapojte do náležitě instalované a uzemněné zásuvky.

Použití kulatého nástavce

- Rozčešte si vlasy a rozdělte vlasy do pramenů.
- Natočte pramen vlasů od špičky vlasů až k hlavě. Držte přístroj v této pozici dokud nejsou suché a jsou v požadované formě.
- Odmotejte poté vlasy z kulmy.
- Fénujte vlasy po pramenech.

Po použití

- Nechte vlasy vychladnout a poté pokračujte s úpravou vlasů.
- Pro větší intenzitu vln nepročesávejte vlasy.

Vypnutí

- Dejte tlačítko do pozice 0 a vytáhněte ze zásuvky.

Uložení

- Po použití nechte přístroj vychladnout a poté ho uložte.
- Nenavinujte síťový kabel pevně okolo přístroje, může to vést ke zlomení nebo poškození síťového kabelu.
- Kontrolujte průběžně síťový kabel, jestli nedošlo k poškození.

Síťový kabel

- Naviňte síťový kabel jen volně okolo kulmy.
- Nenavinujte síťový kabel moc pevně okolo kulmy, může dojít jeho poškození nebo zlomení.
- Kontrolujte průběžně síťový kabel, jestli nedošlo k poškození.

Mřížka sání vzduchu

- Pravidelně čistěte mřížku sání vzduchu, aby se přístroj nepřehříval.
- Odstraňte jakoukoli špínu.
- V případě nutnosti použijte jemný kartáček.

Technické údaje

Model:.....HAS 3659
 Zdroj napájení:.....230 V~; 50/60 Hz
 Příkon:.....600W
 Ochranná třída:.....II
 Čistá hmotnost:.....0,31 kg

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno. Tento spotřebič byl testován podle všech aktuálních platných směrnic CE, jako jsou např. směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a byl navržen podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

Likvidace

Význam symbolu „odpadkového koše“: Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické spotřebiče do domácího odpadu.

Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací. Pomůžete tím zabránit negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

Přispějete k recyklaci a ostatním formám opětovného použití

elektrických a elektronických zařízení. Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze získat na místním úřadě.

