



Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Věříme, že budete s jeho používáním spokojeni.

#### **Symbole v tomto návodu**

Důležité informace pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytně nutné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a poškození zařízení.

**VAROVÁNÍ:** To Vás varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.

**POZOR:** To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

**POZNÁMKA:** Toto zobrazuje tipy a informace.

#### **Obecné bezpečnostní pokyny**

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny včetně záruky, pokladního dokladu a případně krabice s vnitřním obalem. Pokud tento spotřebič dodáte jiným osobám, předejte jim, prosím, také návod k obsluze.

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předepsaný účel. Tento spotřebič není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej nenechávejte v žádné kapalině) a ostrými hranami. Nedotýkejte se přístroje mokřými rukama. Pokud je spotřebič mokřý nebo vlhký, okamžitě jej odpojte od napájení.
- Při čištění nebo odpojování spotřebiče vypněte spotřebič a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vytáhněte zástrčku samotnou, nikoli kabel), pokud spotřebič nepoužíváte, odstraňte připojené příslušenství.
- Nepoužívejte přístroj bez dozoru. Pokud opustíte pokoj, měli byste přístroj vždy vypnout. Odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a síťový přívod je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nesmí být spotřebič používán.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby byla zajištěna bezpečnost Vašich dětí, uchovávejte prosím veškeré obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

**VAROVÁNÍ:** Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

### **Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení**

**VAROVÁNÍ:** Horký povrch! Nebezpečí popálení!

- Během provozu a poté bude teplota přístupných ploch velmi vysoká.
- Nedotýkejte se horkých částí zařízení. Pokud je to nutné, držte zařízení pouze za rukojeť.

**VAROVÁNÍ:**

- Zařízení nepoužívejte s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládní.
- Během pečení a při otevírání grilovacích ploch dbejte na to, abyste se nepopálili o unikající páru. Nebezpečí popálení!

**POZOR:**

- Umístěte přístroj na rovný a teplovzdorný povrch. V případě citlivých povrchů umístěte pod zařízení tepelně odolnou desku.
- Aby nedošlo k tvorbě nadměrného tepla, nepokládejte přístroj přímo pod skříň. Ujistěte se, že je zde dostatek prostoru!
- Nebezpečí ohně! Olej a tuk se mohou při hoření pálit. Udržujte dostatečnou bezpečnou vzdálenost (30 cm) od hořlavých předmětů, jako je nábytek, závěsy atd.
- Ujistěte se, že síťový kabel se nedostane do kontaktu s horkými částmi zařízení.
- Zařízením nepohybujte, když je v provozu.
- Před čištěním a odložením zařízení nechte vychladnout.
- Toto zařízení nesmí být ponořeno do vody během čištění. Dodržujte všechny pokyny uvedené v kapitole "Čištění".
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely instrukci o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozuměly nebezpečí.
- Děti si se zařízením nehrají.
- Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Neopravujte přístroj sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k nebezpečí.

### **Spuštění spotřebiče**

Než připravíte první hamburgery určené ke konzumaci:

- Odstraňte veškeré obaly, které jsou stále přítomné. Vyjměte síťový kabel ze spodní části.
- Očistěte kryt a grilovací plochy vlhkým hadříkem.

### **Nepřilnavý povrch**

1. Před prvním použitím mírně namažte grilovací plochy.
2. Přístroj používejte s uzavřenými grilovacími plochami asi 10 minut. (Viz "Používání spotřebiče")
3. Vyjměte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout.
4. Po vychladnutí spotřebiče utřete grilovací plochy papírovou utěrkou.

### **Nádoba pro nadbytečný tuk**

Nadbytečný tuk se shromažďuje v odkapávacím zásobníku.

- Zasuňte odkapávací misku do držáku pod mřížkou.
- Při grilování byste měli pravidelně kontrolovat obsah a v případě potřeby vyprázdnit nádobu.

### **Elektrické připojení**

1. Zkontrolujte, zda napájecí napětí, které chcete použít, odpovídá požadavkům zařízení. Informace o této skutečnosti najdete na typovém štítku.
2. Zasuňte zástrčku do správně nainstalované ochranné zásuvky. Rozsvítí se červená a zelená kontrolka.

### **Používání**

1. Otevřete víko.
2. Umístěte hamburger housky v každém prohloubení.
3. Jemně zavřete víko.
4. Otevřete víko.

**VAROVÁNÍ:** Dávejte pozor na únik páry. Nebezpečí popálení!

5. Odstraňte hamburgerové housky dřevěnou vidličkou nebo podobným předmětem.

### Vypnutí

Pokud chcete přerušit provoz nebo vypnout zařízení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Červená kontrolka zhasne.

### Čištění

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a počkejte, dokud zařízení nevychladne.
- Neponořujte přístroj do vody! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

### Grilovací plochy

- Zbytky jídla odstraňte, pokud jsou stále teplé, tak vlhkým hadříkem nebo papírovým ručníkem.
- Opláchněte grilovací plochy měkkou houbičkou a mýdlovou vodou, poté utřete čistou vodou a důkladně osušte měkkým hadříkem. Po vysušení naneste na povrch tenký film jedlého oleje.

### Obal

Po použití očistěte kryt s mírně navlhčeným hadříkem.

### Technická data

<b>Model</b>	<b>HBM 3696</b>
<b>Napájení</b>	<b>220 – 240 V AC, 50/60 Hz</b>
<b>Příkon</b>	<b>1000 W</b>
<b>Třída ochrany</b>	<b>I</b>
<b>Váha</b>	<b>1,16 kg</b>

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisu. Vyhrazuje si technické změny!

### Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou

záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.

V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebením, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílu podléhajících rychlému opotřebením se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou. Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchode nebo opravně.

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní

prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celku nebo obecního úřadu.