

HC 3049 – kulma na vlasy



UPOZORNĚNÍ

Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití.



ZDROJ NAPĚTÍ

- Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V~, 50 Hz.
- Je-li hlavní spínač energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojené od zdroje napětí, dokud nebude odpojen napájecí kabel ze sítě.

ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot.
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či do jiné kapaliny.
5. Vyměňte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odnímáním částí nebo čištěním.
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo na horkém povrchu.
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.
10. Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí.
11. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
12. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
13. Uchovejte tyto instrukce.

Uvedení do provozu

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Zcela odviňte napájecí kabel.
- Před zasunutím zástrčky do zásuvky, se ujistěte, že napětí v síti, které má být použito se shoduje se zařízením. Informace najdete na typovém štítku.
- Připojte spotřebič ke správně nainstalované zásuvce.
- Posuňte přepínač na rukojeti do polohy I. Kontrolka se rozsvítí. Spotřebič bude funkční po několika minutách.

Poznámka:

Když se přístroj zahřeje, může dojít k mírnému zápachu. Tento zápach je způsoben povlakem topné tyče a časem zmizí. Zajistěte dostatečné větrání.

Model: HC 3049
Napájení: 220-240 V~, 50 Hz
Spotřeba: 25 W
Ochranná třída: II
Čistá váha: cca 0.275 kg

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Použití

VAROVÁNÍ:

- Používejte přístroj pouze na suché vlasy.
- Nedotýkejte se pokožky horkou kulmou.

UPOZORNĚNÍ:

- Používejte přístroj pouze na přírodní vlasy. Kulma není díky své vysoké teplotě vhodná pro umělé vlasy nebo paruky.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v kombinaci s produkty, jako je pěna, lak na vlasy, nebo gel.

TIPY:

- Doporučujeme vám, abyste před použitím kulmy aplikovali ochranný sprej pro suché vlasy.
- Dosáhnete kudrnaté kadeře s tenkými prameny vlasů (asi 2 cm). Vezměte silnější prameny (4 až 6 cm) pro větší volné kudrlinky.
- Po dokončení tvarování svých vlasů, nechte vlasy vychladnout, než budete pokračovat s další úpravou.
- Pro další úpravu nepoužívejte kartáč. Tvaru dosáhnete pomocí vašich prstů.
- Pro objemnější vlnitý vzhled, jemně pročesejte kadeře kartáčem.

1. Hřebenem nebo kartáčem rozčešte vlasy.
2. Vezměte pramen vlasů do ruky. Držte kulmu v horizontální poloze dále od vaší hlavy.
3. Umístěte topné těleso k pramenu vlasů a namotejte na něj vlasy od kořínků až ke špičce.
4. Podržte kulmu úzkým koncem směrem nahoru po dobu maximálně 10 až 15 sekund.
5. Pusťte prameny vlasů a opatrně vytáhněte kulmu z vlasů.
6. Nechte vlasy vychladnout.
7. Opakujte kroky 2 až 6 pro další prameny.

Vypnutí

Po použití posuňte přepínač do polohy "0" a odpojte od elektrické sítě.

Skladování

- Nechte přístroj vychladnout dříve, než jej uskladníte! Chcete-li tak učinit, umístěte přístroj s podstavcem na žáruvzdorný, stabilní a rovný povrch.
- Pokud spotřebič vychladne, můžete ho uskladnit.

Síťový kabel

- Nenamotávejte napájecí kabel kolem přístroje. Může to vést k přetržení kabelu.
- Kontrolujte pravidelně, zda není napájecí kabel poškozen.

Čištění

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky.
- Za žádných okolností nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či do jiné kapaliny. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Před čištěním nechte přístroj úplně vychladnout! Nebezpečí popálení!

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné drsné předměty.
- Nepoužívejte kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Vyčistěte kryt měkkým, suchým hadříkem bez adheziv.
- Podle potřeby můžete vyčistit topné těleso mírně vlhkým ručníkem.
- Před uložením nechte přístroj zcela vyschnout, nebo ho znovu použijte.

Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci elektrických přístrojů sběrný k tomu určené a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.