

HTH 3003

FÉN



UPOZORNĚNÍ

Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití.



ZDROJ NAPĚTÍ

- Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V~, 50 Hz.
- Je-li hlavní spínač energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojené od zdroje napětí, dokud nebude odpojen napájecí kabel ze sítě.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:

1. Přečtěte si všechny pokyny.

2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot.
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či do jiné kapaliny.
5. Vyměňte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odnímáním částí nebo čištěním.
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo na horkém povrchu.
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemožných osob.
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.
10. Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí.
11. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
12. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí sepněte na pozici OFF, pak vyjměte kabel ze zásuvky.
13. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
14. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
15. Ušchovejte tyto instrukce.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: HTH 3003
Napájení: 220-240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba: 400 W
Ochranná třída: II
Čistá váha: cca 0,480 kg

Uvedení do provozu

1. Zcela rozviňte napájecí kabel.
2. Ujistěte se, že napětí je shodné s typovým štítkem.
3. Zasuňte zástrčku do řádně instalované zásuvky / 230 V~, 50 Hz.
4. Přepněte přepínač na rukojeti na požadovanou úroveň fénování:

Sušící kukla

Pro rovnoměrné vysušení vlasů nasadte kuklu na hlavu. Lze použít i s natáčkami.

Fén

Nasadte nástavec s difuzérem a vyfénujte vlasy jako obvykle.


Kulatý kartáčový nástavec

Tento nástavec je ideální pro vytvoření krásných vln. Rozdělte si vlasy do dílů a začnete po částech vlasy natáčet. Natočte vlasy od konečku směrem ke kořínkům. Vyčkejte pár sekund a poté odmotejte.

Montáž/demontáž nástavců

Ujistěte se, že na nástavci i na přístroji jsou symboly nad sebou. Poté uslyšíte zacvaknutí. Pro sundání stikněte tlačítko a nástavec odstraňte.

Použití

1. Přístroj zapněte dolním tlačítkem.
2. Na rukojeti zvolte tlačítko úrovně:
Úroveň 0: vypnuto
Úroveň 1: střední teplota
3. Úroveň 2: vysoká teplota
Úroveň : Studený vzduch pro fixaci

Ionizační funkce

Navíc je zařízení vybaveno ionizační funkcí. Pomáhá to k šetrnému vysušení vlasů, zlepšuje strukturu vlasů, zvětšuje objem a eliminuje statickou elektřinu.

Vypnutí

Pro vypnutí přístroje přepněte tlačítko na pozici „0“ a vypojte ze zásuvky.

Přístroj nechte zcela vychladnout a odstraňte nástavec.

Čištění

Přístroj čistěte suchým měkkým hadříkem bez čistících přípravků. Čistěte pravidelně mřížku, aby nedocházelo k přehřátí přístroje. Použijte malý kartáč na vyčištění mřížky.

Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.



■
Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci elektrických přístrojů sběrný k tomu určený a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.