



DŮLEŽITÉ

PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ, PŘEČTĚTE SI PŘED JEHO POUŽITÍM VEŠKERÉ INSTRUKCE A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO MANUÁLU. JE DŮLEŽITÉ, ABY BYLY VEŠKERÉ TYTO INSTRUKCE DODRŽOVÁNY.

	<h1>POZOR</h1> <p>NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. PŘED SNÍMÁNÍM KRYTU ODPOJTE OD SÍTĚ. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRŮDOM. PŘED ODOBRAŤÍM KRYTU ODPOJTE OD SIETE.</p>	
<p>NEODSTRAŇUJTE KRYT PŘÍSTROJE, HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ LZE OPRAVIT UŽIVATELEM. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENEČEJTE AUTORIZOVANÉMU SERVISU!</p>		
<p>NEODSTRAŇUJTE KRYT PŘÍSTROJA, HROZÍ NEBEZPEČIE ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRŮDOM. VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE DIELY, KTORÉ MOŽE OPRAVOVAŤ OSOBA POUŽÍVAJÚCA ZARIADENIE. AKUKOLVEK OPRAVU PŘENEČEJTE AUTORIZOVANÉMU SERVISU!</p>		

VÝSTRAHA: ABY NEDOŠLO K POŽÁRU ČI ZASAŽENÍ PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI A CHRAŇTE PŘED POTŘÍSNĚNÍM KAPALINOU.

UPOZORNĚNÍ: PRO PŘEDEJITÍ ZASAŽENÍ PROUDEM, NEODKRÝVEJTE ŽÁDNÝ KRYT A DBEJTE NA SPRÁVNÉ ZAPOJENÍ KABELU DO SÍTĚ.

PŘIPOJENÍ K SÍTI: PŘEKONTROLUJTE NAPĚTÍ SÍTĚ. PŘÍSTROJ JE NASTAVENÝ NA NAPĚTÍ 230V – 50HZ. PŘÍSTROJ VYHOVUJE EEC NARRÍZENÍ 89/336/EEC A 73/23/EEC.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pro připojení nepoužívejte prodlužovací kabely
- Neponechávejte kabel na místech, kde hrozí jeho mechanické poškození např. přelomením a na místech s výskytem vysokých teplot
- Nedotýkejte se kabelu, máte-li mokré ruce
- Děti si nejsou vědomy hrozícího nebezpečí, která hrozí od elektrických spotřebičů, proto je nikdy nenechávejte samotné v jejich blízkosti
- Odpojte zařízení, pokud:
 - vykazuje špatnou funkčnost,
 - před samotným čištěním a údržbou,
 - po použití
 - pokud vykazuje závadu
- Z důvodu nesprávného používání, díky špatnému skladování či nesprávným opravám může dojít k poškozením zařízení; takové nejsou kryty záručními podmínkami
- Zařízení není určeno pro komerční využití
- Dojde-li k poškození přívodního kabelu, je nezbytné nechat jej vyměnit kvalifikovaným pracovníkem servisního střediska z důvodu, kdy z neodborných oprav hrozí uživateli při používání značná nebezpečí
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru. Chraňte jej před teplem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy neponořujte do kapaliny) a ostrými předměty
- Nenechávejte přístroj bez dozoru při provozu. Vždy vypněte přístroj odchodu z místnosti
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel
- Pro bezpečnost vašich dětí: uchovávejte balicí materiály (igelitové sáčky, polystyrénu atd.) mimo jejich dosah. Nedovolte malým dětem hrát si s fóliemi – hrozí nebezpečí udušení!
- Tento přístroj není určen pro používání osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi
- Při používání nevkládejte do přístroje kovové předměty
- Nikdy přístroj nerozebírejte.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte tento přístroj v bezprostřední blízkosti vody (např. koupelna, bazén, vlhké sklepy).
- Přístroj se nesmí používat na místech s výskytem hořlavých par nebo výbušného prachu.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla jako jsou radiátory nebo trouby.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Přístroj není vhodný pro použití ve stodolách, stájích a podobných lokalitách.

FUNKCE

Hmyz je přitahován UV lampou. Uvnitř přístroje přijde do styku s kovovou sítčkou, která je pod napětím, čímž dojde k jeho okamžitému usmrcení.

Za účelem zvýšení účinnosti přístroje jej nezavěšujte do bezprostřední blízkosti silných zdrojů

světla.

VYBALENÍ PŘÍSTROJE

- Vyjměte zařízení z krabice.
- Odstraňte veškerý obalový materiál jako jsou igelitové sáčky, výplňový materiál, kabelové svazky a lepenky.

NÁVOD K OBSLUZE

- Přístroj zavěste za závěsný kroužek na horní straně přístroje.
- Připojte přívodní kabel do zásuvky 230 V, 50 Hz.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Upozornění:

- ▶vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním
- ▶Nikdy neponořujte přístroj do vody, to by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem či požáru.

Pozor:

- ▶nepoužívejte drátěné kartáče nebo abraziva
- ▶Nepoužívejte agresivní čisticími prostředky.

Přístroj čistěte pravidelně jednou za týden mírně vlhkým hadříkem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	IV 3340
Napájení:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Spotřeba energie :	4 W
Třída ochrany :	II
Čistá hmotnost :	0.43 kg

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDCENI, ŽE VAM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU, V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRÁŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VAM PRODAVAJÍCÍ RADNĚ VYPLNIL ZÁRUCNÍ LIŠT. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZASAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUCNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.



Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)
polystyren – tříděný sběr (PS)
PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi
plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)