

KA 1191 - KÁVOVAR



Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni.

Symboly v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje:

VAROVÁNÍ: To vás varuje před nebezpečím poškození zdraví a naznačuje možná rizika úrazu.

POZOR: To se vztahuje na možná nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

POZNÁMKA: To zdůrazňuje tipy a informace.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Obecné poznámky

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny uvedené v něm. Doklady včetně záruky, příjmového dokladu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem pečlivě uchovejte. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také tento návod k obsluze.

- Příklad je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Příklad není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Příklad nepoužívejte s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte od sítě.
- Při čištění nebo odkládání spotřebiče jej vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel) a vyjměte připojené příslušenství.
- Příklad a síťový kabel musí být pravidelně kontrolován, zda není poškozen. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení! Během procesu vaření nikdy neotvírejte vodní nádrž.

UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Řiďte se pokyny, které jsme uvedli v kapitole „Čištění“.

- Spotřebič používejte pouze na rovném pracovním povrchu.
- Spotřebič používejte pouze tehdy, když je voda naplněna do nádoby na vodu.
- Nepřemísťujte spotřebič, když je v provozu.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče, porozuměly příslušným rizikům.
- Čištění a údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
- Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.
- Děti se se zařízením nesmí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud chápou související nebezpečí.
- Neopravujte spotřebič sami. Kontaktujte prosím autorizovaný personál. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k nebezpečí.
- Viz následující kapitola „Zamýšlené použití“. Zneužití jiné účely může mít za následek zranění.

Zamýšlené použití

- Toto zařízení slouží k vaření kávy.
- Spotřebič používejte pouze v suchém vnitřním
- Je určen pro domácí použití a podobné oblasti použití,
 - v kuchyních zaměstnanců v obchodech, jiných komerčních oblastech;
 - Hosty v hotelech, motelech a dalších zařízeních.
 - Není určen k použití na farmách nebo v

Vybalení zařízení

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou plastové materiály, kabelové pásky a lepenkové obaly.
3. Citlivé povrchy jsou případně chráněny fólií. Odstraňte
4. Zkontrolujte obsah, zda neobsahuje chybějící části.
5. V případě, že by obsah balení byl neúplný nebo pokud poškození, spotřebič nepoužívejte. Ihned to vraťte prodejci.



POZNÁMKA: Na zařízení mohou být prach a zbytky z výroby. Doporučujeme zařízení vyčistit podle popisu v části „Čištění“.

Poznámky k použití

Umístění

- Umístěte automatický kávovar na stabilní a rovnou plochu. Umístěte spotřebič tak, aby se nemohl převrátit.
- Neumísťujte spotřebič do těsné blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo jiného zdroje tepla.

Přehled komponent

1. Držák filtru
2. Víko na vodní nádržku
3. Místo pro otevření vodní nádržky
4. Vodní nádržka
5. Termoska s víkem
6. Místo na odložení konvice
7. Indikátor hladiny
8. Tlačítka HOUR – hodina, MIN – Minuta, ON/OFF – zapnout/vypnout, PROG – Nastavení času, MODE – nastavení aroma
9. Displej

Funkce tlačítek

ON/OFF

- 1 stisknutí: Zapnutí přístroje, začíná proces přípravy kávy (kontrolka se rozsvítí červeně)
- 2 stisknutí: Timer mód, káva se začne vařit v naprogramovaný čas (kontrolka svítí modře)
- 3 stisknutí: Vypnutí přístroj (kontrolka zhasne)

PROG

- 1 stisknutí: nastavení aktuálního času
- 2 stisknutí: nastavení timeru (časovače)

HOURL hodiny

MIN minuty

MODE – nastavení síly kávy

Jedno kávové zrno = jemná chuť

Dvě kávová zrna = středně silná chuť

Tři kávová zrna = silná chuť

Provoz

Nastavení času

Přístroj má 24hodinový mód. Přístroj má přednastavený čas „12:00“.

Stiskněte tlačítko PROG. Na displeji se zobrazí „CLOCK“.

Nastavení hodin – stiskněte tlačítko HOUR

Nastavení minut – stiskněte tlačítko MIN

Pro opuštění módu nastavení – počkejte cca 5 vteřin po posledním stisknutí tlačítka. Na displeji zmizí „CLOCK“.

Příprava kávovaru

1. Otevřete víko vodní nádržky.
2. Naplňte tolik vody, kolik chcete šálků kávy.
3. Ujistěte se, že je nasazen držák na filtr.
4. Ohněte konec filtru a nasadte do držáku na filtr. Naplňte nadrcenou kávu.
5. Uzavřete víko na nádržku vody. Při správném uzavření uslyšíte zacvaknutí.
6. Uzavřete víko na konvici tak, aby tlačítko směřovalo k rukojeti.
7. Postavte konev do přístroje.

Výběr síly aroma kávy

Filtrovaná káva bude mít silnější aroma, pokud při spaření nabobtná. Zde platí: Čím delší doba namáčení tím silnější aroma. Lze zvolit mezi 3 stupni chuti kávy: jemná, střední nebo silná chuť kávy.

Stiskněte jednou tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí symbol kávy. Pokud stisknete tlačítko MODE vícekrát bude chuť kávy silnější.

Pro opuštění nastavení nemačkejte žádné tlačítko po dobu cca 5 vteřin. Na displeji zhasne symbol kávového zrna.

Přímé zapnutí přístroje

Postupujte tak jako v odstavci „Příprava kávovaru“.

8. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Přístroj se zapne a aroma kávy bude nastavená stejně jako při posledním použití. Kontrolka svítí červeně.

Po dvou minutách od posledního použití se přístroj sám vypne. Kontrolka zhasne. Přístroj se nachází v módu standby. Pokud chcete přístroj vypnout dříve stiskněte dvakrát tlačítko ON/OFF.

Automatický provoz

Postupujte stejně jako v odstavci Příprava kávy.

8. Stiskněte 2x tlačítko PROG. Na displeji se zobrazí „TIMER“.

9. Nastavte čas zapnutí: Hodiny nastavíte pomocí tlačítka HOUR, minuty nastavíte pomocí min. Pro dokončení nastavení počkejte 5 vteřin a symbol „TIMER“ zmizí.

10. Stiskněte 2x tlačítko ON/OFF pro zapnutí TIMER módu. Kontrolka svítí modře.

Káva je hotová

Pokud už neprotéká káva do konvice tak můžete konvici odejmout z přístroje. Pokud chcete vylejt kávu z konvice stiskněte tlačítko na vrchu konvice.

Odvápnění

Odvápnit přístroj je nutné pokud přístroj potřebuje delší čas na přípravu kávy. Používejte normální přípravky na odvápnění přístrojů na bázi citrónové kyseliny. Množství si přečtěte na obalu přípravku.

Uvařte 3 – 4 krát čerstvou vodu, než budete připravovat kávu. Nepijte tuto vodu.

Čištění

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy odpojte síťovou zástrčku a vyčkejte, až se přístroj vychladne.
- Neponořujte spotřebič do vody. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné brusné předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé ani abrazivní čisticí prostředky.
- Termoska z nerezové oceli s víkem není vhodná pro čištění v myčce na nádobí.
- Vnější část spotřebiče by měla být očištěna podle potřeby lehce navlhčeným hadříkem - bez jakýchkoli přísad.
- Z vnitřního pouzdra odstraňte rozlitý kávový papír papírovou utěrkou. Poté otřete navlhčeným hadříkem.

Filtr

Otřete nástavec na filtr pomocí papírové utěrky. Odstraňte zbytky mleté kávy pomocí štětečku.

Uložení

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte jej úplně uschnout.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, doporučujeme jej uložit v původním obalu.
- Spotřebič vždy skladujte na dobře větraném a suchém místě mimo dosah dětí.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Zařízení nefunguje.	Zařízení není připojeno k elektrické síti.	Zkontrolujte síťovou zásuvku pomocí jiného zařízení. Zasuňte zástrčku správně do zásuvky. Zkontrolujte parametry zásuvky.
	Zařízení je poškozené.	Kontaktujte zákaznické centrum.
Zablokování filtru: káva se rozlije přes okraj filtru.	Příliš mnoho kávy ve filtru.	1. Vypněte spotřebič. Odpojte napájení od sítě. 2. Vyčistěte spotřebič podle popisu.
Mletá káva v kávě.	Filtr je příliš malý.	Vložte permanentní filtr.
	Příliš mnoho kávy ve filtru.	Použijte méně kávy.
Mletí trvá příliš dlouho. Zařízení se neustále vypíná.	Usazeniny vodního kamene v zařízení.	Odvápněte zařízení.
Zařízení se automaticky vypne.	Nejedná se o závadu spotřebiče. Aby se vyhovělo směrnici o ekodesignu (2009/125 / ES), přístroj se po max. 5 minut po ukončení procesu vaření.	

Technické údaje

Model: KA 1191

Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz

Příkon: 800 W

Třída ochrany: I

Kapacita vodní nádoby: 1,2 l

Čistá váha: cca 2,5 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektroappliance nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektroappliance použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektroappliance, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)
polystyren – tříděný sběr (PS)
PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi
plastové části – tříděný sběr (PP)
kovové části – železný šrot (FE)

