



CE

Koffiemolen • Moulin à café • Molinillo de café • Moinho de café • Macinacaffè • Coffee Grinder Młynek do kawy • Mlýnek na kávu • Kávemlýč • Кавамолка • Кофемолка	KAFFEEMÜHLE er a	KSW 3306 KSW 3307
---	------------------------	----------------------

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přírodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií.

Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Symboly v tomto návodu k obsluze

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

VÝSTRAHA:

Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

POZOR:

Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.

UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

VÝSTRAHA:

Do mlecího zařízení nezasahujte žádnými nástroji nebo dokonce prsty. Nebezpečí úrazu!

- Používejte přístroj jen tehdy, když je víčko řádně nasazeno.
- Přístroj je vybaven ochranným spínačem, který brání tomu, aby mohl být přístroj používán bez víčka. Nepokoušejte se toto opatření obejít!
- Po skončení mletí vyčkejte, až se nože úplně zastaví, teprve pak sejměte víčko.
- Víčko není aretováno. Při přepravě zablokujte víčko.

Uvedení do provozu

- Před prvním použitím přístroj vyčistěte teplou vodou.
- Mlecí prostor opatrně vytřete lehce navlhčeným hadříkem.

Síťový kabel

Odmotejte potřebnou délku síťového kabelu ze základového dílce.

Elektrické připojení

1. Před zastrčením zástrčky do zásuvky překontrolujte, zda síťové napětí, které chcete používat, souhlasí s hodnotou síťového napětí uvedeného na přístroji. Příslušné údaje najdete na typovém štítku.
2. Připojte přístroj do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz.

Použití přístroje

- Do mlecího prostoru nasype požadované množství kávových zrn - max. 40 g. – a opět nasadte víčko.
- Jednou rukou přidržujte víčko na místě. Druhou rukou stiskněte vypínač. Bicí mechanismus začne s mletím. Přístroj se vypne, jakmile vypínač pustíte.
- Zapínejte vypínač s přestávkami (tj. střídavě vypínač tiskněte a pouštějte), tak dosáhnete impulsního provozu. To Vám umožní lépe určit stupeň jemnosti mletí.

Po nabytí určitého cviku zjistíte, jaký postup Vám vyhovuje. Zde uvádíme několik opěrných bodů, jaký stupeň jemnosti mletí kávy zvolit podle účelu použití. Berte prosím v úvahu, že se jedná jen o průměrné hodnoty. Ty se mohou měnit např. podle druhu a pražení kávových zrn.

jemné	– strojek na espresso		
jemné / střední	– kávovar střední	– ruční filtr střední / hrubé	– protlačovaná káva
hrubé	– konvice		

Navíjecí zařízení pro síťový kabel

Síťový kabel můžete navíjet na základový dílec.

Čištění

VÝSTRAHA:

- Před čištěním vždy vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.

- Pro čištění přístroje ho nenořte v žádném případě do vody. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem či požáru.



POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné drhnoucí předměty.
- Nepoužívejte žádné ostré či drhnoucí čisticí prostředky.
- Kryt je možné otírat mírně vlhkým hadříkem.
- Zbytky kávy nashromážděné v mlecím prostoru můžete vymést měkkým suchým štětečkem.
- Průhledné víčko můžete umývat v teplé vodě. Pak ho dobře do sucha utřete.

Technické údaje

Model:KSW 3306 / KSW 3307

Pokrytí napětí:230 V, 50 Hz

Příkon:120 W Čistá hmotnost:

.....0,762 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějte tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.