

KT 3720 – CHLADICÍ TAŠKA

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni.

Symbols v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje:

VAROVÁNÍ: To vás varuje před nebezpečím poškození zdraví a naznačuje možná rizika úrazu.

POZOR: To se vztahuje na možná nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

POZNÁMKA: To zdůrazňuje tipy a informace.

Obecné poznámky

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny uvedené v něm. Doklady včetně záruky, příjmového dokladu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem pečlivě uchovejte. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také tento návod k obsluze.

- Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Přístroj není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte od sítě.
- Při čištění nebo odkládání spotřebiče jej vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel) a vyjměte připojené příslušenství.
- Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolován, zda není poškozen. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.
- **VAROVÁNÍ:** Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení

VAROVÁNÍ: Neskladujte uvnitř zařízení žádné výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby obsahující hořlavý pohonný prostředek.

POZOR: Nebezpečí přehřátí! Udržujte větrací otvory volné! Pokud není teplo vznikající při provozu řádně rozptýleno, může dojít k přehřátí a požáru.

- Neumísťujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou trouby, radiátory apod.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu tohoto spotřebiče, musí být vyměněn za speciální kabel, který je k dispozici u výrobce nebo u jeho zákaznického servisu.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměly možnému nebezpečí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

POZOR: Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Dodržujte prosím pokyny, které jsme pro vás uvedli v kapitole „Čištění“.

Zamýšlené použití

Přístroj je vhodný pro chlazení předchlazených potravin a nápojů. Je určen pro použití v domácnosti a v podobných aplikacích, jako jsou:

- hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
- ubytování se snídaní;
- Použití pro kempování;
- V motorových vozidlech.

Není určen pro následující použití:

- v zemědělství;
- Ve stravování a podobném velkoobchodním používání.

Tento spotřebič nesmí být vystaven dešti.

Rozbalení zařízení

1. Vyjměte přístroj z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplň, držáky kabelů a karton.
3. Zkontrolujte úplnost dodávky.
4. Pokud by obsah balení byl neúplný nebo pokud bylo zjištěno poškození, nezapojte zařízení do provozu. Odevzdejte spotřebič zpět prodejci.

POZNÁMKA: Na přístroji mohou být umístěny zbytky prachu nebo zbytků z výroby. Doporučujeme čistit spotřebič podle popisu v části „Čištění“.

Rozsah dodávky

- 1 Chladicí box
- 1 Připojovací kabel pro DC 12 V

Použití

Obecné poznámky

- Přístroj nikdy neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Mobilní použití spotřebiče je možné všude tam, kde je zabudovaná 12 V zásuvka.
- Doba chlazení závisí na okolní teplotě.
- Přístroj není vhodný pro trvalý provoz.

Elektrické připojení

Připojovací kabel připojte k zásuvce DC 12 V.

POZNÁMKA: Chraňte baterii motorového vozidla. Spotřebič provozujte pouze v motorovém vozidle, když je motor v chodu.

Ukončení provozu

Nedochází k automatickému vypnutí. Přístroj běží trvale, dokud je připojen ke zdroji napájení.

- Odpojte připojovací kabel ze zásuvky.

Čištění

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy odpojte přívodní kabel ze zásuvky.

- Příklad neponořujte do vody! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Použijte vlhký hadřík k čištění vnitřku i vnějšku. Do hadříku můžete přidat mycí prostředek.
2. Poté osušte suchým hadříkem.

Uložení

- Spotřebič vyčistěte podle popisu a nechte jej uschnout.
- Doporučujeme ponechat spotřebič v původním obalu, pokud nebude delší dobu používán.
- Příklad vždy skladujte mimo dosah dětí na suchém, dobře větraném místě.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Zařízení nefunguje.	Není napájení.	Zkontrolujte správnost připojení.
	Pojistka v zástrčce napájecího kabelu 12 V je vadná.	Vyměňte pojistku.
	Zásuvka je vadná.	Kontaktujte specialistu.
	Zařízení je vadné.	Kontaktujte zákaznický servis.

Technické údaje

Model: KT 3720

Napájení: DC 12 V

Příkon: 50 W

Třída ochrany: III

Kapacita: max. 15 l

Čistá váha: cca. 1,1 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)
 polystyren –
 tříděný sběr (PS)
 PE sáček –
 tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi
 plastové části – tříděný sběr (PP)
 kovové části – železný šrot (FE)

