

LB 3719

**Návod k obsluze**

Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že budete s používáním výrobku spokojeni.

Symbole v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou vyznačeny zvlášť. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

VÝSTRAHA:

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění.

POZOR:

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.

POZNÁMKA:

Zvýrazňuje rady a informace.

Obecné poznámky

Před uvedením spotřebiče do provozu si nejprve pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si ho včetně záručního listu a dokladu o koupi, a pokud možno, i krabice s obalovým materiálem. Pokud předáte tento spotřebič třetí straně, předejte, prosím, také tento návod. Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití.

- Nepoužívejte jej venku. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte toto zařízení s mokrými rukama. Pokud je zařízení vlhké nebo mokré, okamžitě je vypojte ze zásuvky.
- Při čištění nebo odložení spotřebič vypněte a vždy ho odpojte z elektrické zásuvky (za samotnou vidlici, nikoliv za šňůru), pokud spotřebič není používán, odeberte zapojené příslušenství.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dohledu. Pokud odejdete z místnosti, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vyndejte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení i přívodní šňůru je nutno pravidelně kontrolovat, zda neobsahují známky poškození. Pokud je nalezeno poškození, zařízení se nesmí používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby se zajistila bezpečnost dětí, uschovejte, prosím, všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén, apod.) mimo jejich dosah.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

VÝSTRAHA!

Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. Hrozí **nebezpečí udušení!**

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení

- Toto zařízení je určeno pro ohřev jídla. Nepoužívejte zařízení bez žádného jídla.
- Zařízení je během provozu velmi horké. Dávejte pozor na unikající páru.
- Při provozu používejte ochranné rukavice, abyste se nepopálili.
- Před vložením nebo odebráním příslušenství vždy zařízení odpojte od el. sítě.
- Nenechávejte jídlo ohřívat příliš dlouho. Hrozí nebezpečí ohně.
- Nevkládejte zařízení do mikrovlnné trouby.
- Nevkládejte zařízení do ledničky.
- Nikdy nezakrývejte fólie nebo jiné materiály kolem spotřebiče nebo potravin, které chcete ohřát.
- Používejte pouze plastové příbory, abyste zabránili škrábancům a poškození zařízení.
- Vždy otevřte ventil na páru před otevřením víka.
- Tento spotřebič může být používán dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byli poučeni o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozuměli možnému nebezpečí.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a údržbu by neměly provozovat děti, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn příslušným kabelem od výrobce nebo zákaznického servisu.
- Zařízení používejte pouze v suchých vnitřních prostorách. Je určen pro domácí použití.
- Zařízení není určeno pro zákazníky v hotelu, motelu nebo jiném zařízení určeném pro přespávání lidí.

POZOR: Neponořujte zařízení během čištění do vody. V případě, že chcete zařízení vyčistit, postupujte podle pokynu v kapitole „Čištění“.

Vybalení zařízení

1. Vyjměte zařízení z obalu.
2. Sejměte veškerý obalový materiál, jako např. fólie, plnicí materiál, kabelové úchytky a karton.
3. Zkontrolujte úplnost obsahu.
4. V případě že je obsah balení nekompletní nebo je viditelně poškozeno, spotřebič nezapojujte. Neprodleně jej vraťte prodejci.

Součásti zařízení

1. Box na jídlo
2. Napájecí kabel
3. Velká nádoba

4. Malá nádoba s víčkem
5. Víko s úložišťem pro lžíci
6. Ventil pro páru
7. Lžíce
8. Nůž
9. Vidlička

POZNÁMKA:

Je možné, že se na zařízení usadily zbytky z výroby nebo prach. Doporučujeme zařízení vyčistit tak, jak je uvedeno v kapitole "Čištění".

Elektrické připojení

Před použitím zkontrolujte elektrické parametry Vaší zásuvky. Musí odpovídat požadovaným parametrům zařízení. Pokud neodpovídá, zařízení nepřipojujte k el. síti.

Použití

1. Umístěte velkou nádobu ho obalu.
2. Pokud je potřeba, vložte malou nádobu.
3. Vložte jídlo do nádob.
4. Použijte víčko a zavřete malou nádobu.
5. Nasadte víko a zavřete západky.
6. Otevřete víčko konektoru na pravé straně spotřebiče.
7. Zapojte napájecí kabel do zásuvky na přístroji.
8. Otevřete parní ventil tím, že jej pevně zatlačíte uprostřed. Hrana parního ventilu musí směřovat nahoru. To umožňuje, aby pára mohla uniknout během provozu.
9. Přístroj připojte pouze k řádně nainstalované zásuvce. Kontrolka na přední straně spotřebiče se rozsvítí.
10. Jakmile jídlo dosáhne požadované teploty, odpojte zástrčku ze zásuvky.

POZNÁMKA: Malá nádoba může být použita např. pro dezerty nebo přílohy. Může být odstraněn před procesem zahřívání v závislosti na vašich preferencích.

POZNÁMKA:

- Nepoužívejte zařízení déle než 4 hodiny
- Doba ohřevu závisí na různých faktorech, jako je okolní teplota, teplota jídla atd. Při okolní teplotě cca. 25 ° C, může být dostatečný čas 30 až 60 minut. Když je potravina chlazená, doba ohřevu se odpovídajícím způsobem prodlouží. Kontrolujte, zda potraviny již dosáhly požadované teploty.

Čištění

VÝSTRAHA:

- Před čištěním zařízení vždy vytáhněte zástrčku ze sítě a počkejte, dokud zařízení nevychladne.
- Neponořujte zařízení do vody. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo požáru.

Pouzdro

Otřete skříň mírně vlhkým, ale ne mokrým hadříkem.

Velká nádoba, malá nádoba, příbor, víko, parní ventil

Tyto části můžete vypláchnout v proplachovací lázni.

POZNÁMKA: Mírné zbarvení způsobené určitými potravinami, jako jsou rajčata, mrkev atd. je normální.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.

- Nepoužívejte žádné kyselinové či abrazivní čisticí prostředky.

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Zařízení není připojeno do sítě.	Zkontrolujte zásuvku s jiným zařízením.
		Zasuňte zástrčku náležitě do zásuvky ve zdi.
	Zkontrolujte pojistky.	
	Zařízení je poškozené.	Kontaktujte náš servis nebo opravnu.
Jídlo je stále studené.	Čas ohřevu byl příliš krátký.	Prodlužte čas ohřevu.

Technické údaje

Model:.....LB 3719
 Zdroj napájení:.....220 - 240V~, 50/60 Hz
 Spotřeba elektrické energie:.....30-40 W
 Ochranná třída: II
 Celková hmotnost:.....cca. 0,54 kg

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno. Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými současnými směrnici ES, jako jsou elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

Význam symbolu “odpadkového koše”

Pečujte o naše životní prostředí: nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem. Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací.
 Pomůžete tím zabránit negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Přispějete k recyklaci a ostatních formám opětovného použití elektrických a elektronických zařízení. Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze získat na místním úřadě.

