

MS 3089**SPEŇOVAČ MLIIEKA**

POZOR: Vybalenie

- Odstráňte ochranné fólie a prepravné obaly.
- Kábel úplne odviňte.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Ak budete prístroj odovzdávať tretím osobám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu.

- Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj je nutné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak bude poškodenia zistené, prístroj sa už nesmie používať.
- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaného opravára. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom z rovnakými hodnotami len výrobcom, našim servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Rešpektujte prosím nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny".

Deti a slabé osoby

- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neopnechávajú v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď).

VAROVANIE!

Zabráňte tomu, aby si malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusení!

- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými vlastnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo nedostatkom znalostí, s výnimkou prípadov, že by na ne dohliadala osoba zodpovedná za bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať.
- Malo by sa dohliadať na deti, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nehrajú.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Špeciálne bezpečnostné upozornenia

- Prístroj naplňujte výlučne studenou vodou.



- Hladina vody sa musí nachádzať medzi značkami Min a Max!
- Dbajte vždy na to, aby bolo veko pevne uzatvorené.
- Neotvárajte prosím veko, kým sa voda varí.

Pred uvedením do prevádzky

Pred prvým uvedením do prevádzky a po dlhšom nepoužívaní utrite prístroj vlhkou handričkou.

Vkladanie batérií (batérie nie sú súčasťou dodávky)

- Pod tlačidlom štart / stop sa nachádza priehradka na batérie. Odsuňte uzáver priehradky na batérie na stranu.
- Vložte 2 batérie typu UM3 "AA" 1,5 Volt. Dbajte na správnu polaritu (pozri dno šachty pre batérie, resp. značenie na vonkajšej strane)! Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, vyberte, prosím, batérie zo šachty, aby sa tak zamedzilo eventuálnemu "vytečeniu" akumulátorovej kyseliny.
- Rozdielne typy batérií alebo nové a použité batérie nesmú byť používané dohromady.
- Priestor pre batérie zatvorte.

Pozor: Batérie nepatria do domového odpadu. Vybité, resp. použité batérie odovzdávajte na príslušných zberných miestach alebo u obchodníka. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.

Obsluha - napenenie mlieka

Používajte len čerstvé mlieko (odporúča sa plnotučné mlieko). Nádobu nepredhrievajte. Dbajte na to, aby nádoba bola naplnená mliekom len do štvrtiny, pretože objem mlieka sa při napeňovanie silne zväčšuje.

1. Nalejte trochu mlieka do vhodnej úzkej nádoby (napr. poháre).
2. Napeňovacia špirálu úplne ponorte do mlieka.
3. Pre spustenie peniče mlieka držte prosím stlačené tlačidlo štart / stop na hornej strane prístroja.
4. Potom pohybujte prístrojom v nádobe rovnomerne sem a tam, až dôjde k dostatečnému napeneniu mlieka. Dbajte, prosím, na to, aby špirála bola stále ponorená do tekutiny.
5. Akonáhle tlačidlo uvoľníte, prístroj sa automaticky vypne. Až potom vyberte peniace špirálu z nádoby.
6. Penu pridávajte do kávy po lyžičkách.

S Vaším peničom mlieka môžete tiež pripravovať menšie množstvo šalátových dressingov, miešaných nápojov, kokteíl a snehu z bielkov.

Čistenie a údržba

- Na čistenie môžete peniacu špirálu vybrať. Za týmto účelom špirálu vytiahnite z prístroja.
- Čistenie vykonávajte ihneď po použití pod tečúcou teplou vodou. Prístroj pri tom môžete tiež na krátku dobu zapnúť. K zamedzeniu ostreku držte prístroj tak, aby sa nachádzal vo výlevke, resp. umývadle.
- Neponárajte teleso prístroja do vody. V prípade potreby použite na vyčistenie telesa vlhkú handričku.
- Nepoužívajte, prosím, žiadne drsné alebo agresívne čistiace prostriedky.

Model: MS 3089

Provoz na batérie: 2x 1,5 V UM 3, AA

Príkon: 1850 - 2200 W


Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov.

Vyhradujeme si technické zmeny!

ZÁRUKA & SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Na likvidáciu elektroprístrojov použite určených zberných miest a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a iným formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde možno tieto prístroje odovzdať k likvidácii, obdržíte prostredníctvom územne správnych celkov alebo obecného úradu.

Obal: 
krabice - triedený zber papiera (PAP)
polystyrén - triedený zber (PS)
PE sáčok - triedený zber (PE)



Výrobok:

kábel bez zástrčky - triedený zber medi

plastové časti - triedený zber (PP)

kovové časti - železný šrot (FE)