

### NE 3050 odstraňovač nosních a ušních chloupků



### Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uchovejte si ji spolu se záručním listem, dokladem o koupi, a pokud je to možné, s původním obalem včetně jeho vnitřního balení.
- Používejte přístroj pouze k určenému účelu.
- Přístroj není určen pro komerční využití.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí a nepoňujte do kapaliny.
- Je-li přístroj v provozu, neopouštějte jej bez dozoru.
- Přístroj nepoužívejte, vykazuje-li známky poruchy, či poškození.
- V případě závady se nepokoušejte přístroj opravit svépomocí, vždy se obraťte na autorizovaného odborníka.

### Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí nepouštějte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

### VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem

znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.

- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

### **VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu!**

- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou holicí hlavy v provozu.

### **UPOZORNĚNÍ:**

- chraňte řezací hlavu před nárazy a zatížením těžkými předměty.
- Nevkládejte ostré předměty do holicí hlavy.
- Chraňte přístroj před vlhkostí a kapalinami.
- Tento přístroj je určen pouze k řezání chloupků v nosu a uších. Nepoužívejte, pro jiné účely.
- Před čištěním Vypněte přístroj a vyjměte baterii.

### **Používání baterií**

**VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu!**

Nevystavujte baterie vysokým teplotám a nebo přímému slunečnímu záření.

Baterie nikdy nevhazujte do ohně.

### **Součásti**

1 Zastříhovač.

1. Transparentní krytka pro holicí hlavici.

1 čisticí kartáč

### **Vložení baterie**

(Baterie není součástí balení)

1. Otevřete spodní kryt.

2. Vložte 2 baterie 1,5V MICRO LR03 do bateriového prostoru.

Dodržte polaritu ++ a --

3. Zavřete prostor pro baterie.

### **Používání**

1. Sejměte plastovou krytku.

2. Přepněte přepínač z polohy "OFF" do provozního systému.

3. Nasměrujte špičku holicí hlavy do nosní dírky a nebo do ucha.

### **VAROVÁNÍ:**

Odstraňte pouze chloupky z nosní dírky a z ušního boltce pouze vyčnívající chloupky. Netlačte a nepoužívejte násilí, aby nedošlo k poranění.

Holicí hlava může způsobit zranění!

4. Přepněte přepínač po použití zpět do polohy vypnuto.

Po každém pátém použití vyčistěte holicí hlavu s jemným kartáčem.

5. Nasaďte ochranný kryt zpět.

## UPOZORNĚNÍ:

- Neponořujte přístroj do vody. Mohlo by dojít k poškození elektroniky.
- Nepoužívejte agresivní nebo brusné prací prostředky.

## Čištění

1. Vypněte přístroj.
2. Vyměňte baterii z bateriového prostoru.
3. Uchopte holicí hlavu a otočte ve směru hodinových ručiček a vyměňte hlavici.
4. Opatrně vyjměte držák stříhací čepele a holicí hlavy.
5. Odstraňte chloupky z držáku a stříhací čepele. Jemným kartáčem.
6. Složte jednotlivé díly v obráceném pořadí. Zpět dohromady.
7. Zasuňte ochranný kryt.
8. V případě potřeby otřete přístroj vlhkým hadříkem a poté utřete suchým.

## Technické údaje

Model: ..... NR 3050

Čistá hmotnost: ..... přibl. 0.45 kg

Baterie: 2x ..... 1,5 V, MICRO LR03, AAA

Technické a konstrukční změny jsou vývojem výrobků vyhrazeny.

## LIKVIDACE BATERÍ

Tento přístroj je napájen Ni-MH bateriemi. Po dosažení konce jejich životnosti je třeba dodržovat následující pokyny:

- Nikdy nevyhazujte baterie mezi běžný komunální odpad! Jako uživatel jste povinen podle zákona odevzdat baterie na určené sběrné místo.
- Vysloužilé baterie můžete také bezplatně odevzdat v místě jejich prodeje.
- Obráťte se na místní úřady pro informace o veřejných sběrných místech.

## ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

## Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.



### Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci elektrických přístrojů sběrný k tomu určené a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.