

NE 3595 odstraňovač nosních a ušních chloupků**Návod k použití**

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uchovejte si ji spolu se záručním listem, dokladem o koupi, a pokud je to možné, s původním obalem včetně jeho vnitřního balení.
- Používejte přístroj pouze k určenému účelu.
- Přístroj není určen pro komerční využití.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí a neponořujte do kapaliny.
- Je-li přístroj v provozu, neponechávejte jej bez dozoru.
- Přístroj nepoužívejte, vykazuje-li známky poruchy, či poškození.
- V případě závady se nepokoušejte přístroj opravit svépomocí, vždy se obraťte na autorizovaného odborníka.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.

- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu!

- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou holicí hlavy v provozu.

UPOZORNĚNÍ:

- chraňte řezací hlavu před nárazy a zatížením těžkými předměty.
- Nevkládejte ostré předměty do holicí hlavy.
- Chraňte přístroj před vlhkostí a kapalinami.
- Tento přístroj je určen pouze k řezání chloupků v nosu a uších. Nepoužívejte, pro jiné účely.
- Před čištěním Vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Používání baterií

VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu!

Nevystavujte baterie vysokým teplotám a nebo přímému slunečnímu záření.

Baterie nikdy nevhazujte do ohně.

Součásti

1 Zatsřihávač.

1. Transparentní krytka pro holicí hlavici.

1 čisticí kartáč

Vložení baterie

(Baterie není součástí balení)

1. Otevřete spodní kryt.

2. Vložte baterie R6 v provedení 1,5 V AA do bateriového prostoru.

Dodržte polaritu ++ a --

3. Zavřete prostor pro baterie.

Používání

1. Sejměte plastovou krytku.

2. Přepněte přepínač z polohy "0" do provozního systému.

3. Nasměrujte špičku holicí hlavy do nosní dírky a nebo do ucha.

VAROVÁNÍ:

Odstraňte pouze chloupky z nosní dírky a z ušního boltce pouze vyčnívající chloupky. Netlačte a nepoužívejte násilí, aby nedošlo k poranění.

Holicí hlava může způsobit zranění!

4. Přepněte přepínač po použití zpět do polohy vypnuto.

Po každém pátém použití vyčistěte holicí hlavu s jemným kartáčem.

5. Nasad'te ochranný kryt zpět.

UPOZORNĚNÍ:

- Neponořujte přístroj do vody. Mohlo by dojít k poškození elektroniky.
- Nepoužívejte agresivní nebo brusné prací prostředky.

Čištění

1. Vypněte přístroj.
2. Vyjměte baterii z bateriového prostoru.
3. Uchopte holicí hlavu a otočte ve směru hodinových ručiček a vyjměte hlavici.
4. Opatrně vyjměte držák stříhací čepele a holicí hlavy.
5. Odstraňte chloupky z držáku a stříhací čepele. Jemným kartáčem.
6. Složte jednotlivé díly v obráceném pořadí. Zpět dohromady.
7. Zasuňte ochranný kryt.
8. V případě potřeby otřete přístroj vlhkým hadříkem a poté utřete suchým.

Technické údaje

Model: NR 3595

Čistá hmotnost: přibl. 0.47 kg

Baterie: 1x 1, 5 V, typ: MIGNON

LR6, AA, UM3

Technické a konstrukční změny jsou vývojem výrobků vyhrazeny.

LIKVIDACE BATERIÍ

Tento přístroj je napájen Ni-MH bateriemi. Po dosažení konce jejich životnosti je třeba dodržovat následující pokyny:

- Nikdy nevyhazujte baterie mezi běžný komunální odpad! Jako uživatel jste povinen podle zákona odevzdat baterie na určené sběrné místo.
- Vysloužilé baterie můžete také bezplatně odevzdat v místě jejich prodeje.
- obraťte se na místní úřady pro informace o veřejných sběrných místech.

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci elektrických přístrojů sběrný k tomu určené a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví,

ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.