

NPS 3657 – péče o nehty



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Síťový zdroj je vhodný pro použití pouze v suchém prostředí.
- Zkontrolujte, zda výstupní proud, napětí a polarita síťového zdroje souhlasí s údaji na připojeném přístroji!
- Připojeného síťového zdroje se nedotýkejte vlhkýma rukama!
- Přístroj vypněte, když ho nepoužíváte, nasazujete příslušenství, při čištění nebo při poruše.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Symbols v tomto návodu k obsluze.

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

VÝSTRAHA:

Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

POZOR: Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.

UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Přístroj prosím nepoužívejte v blízkosti vody, když je napojen na síťový zdroj (např. koupací vany, umyvadla nebo jiné vodou naplněné nádoby).
- Nepřítlačujte brousící hlavu příliš pevně na nehty. Nebezpečí poranění!

Vložení baterií

(Baterie nejsou součástí dodávky)

1. Otevřete přihrádku na baterie na zadní části přístroje.
2. Vložte dvě baterie typu AA. Ujistěte se, že mají správnou polaritu (viz označení na produktu)!
3. Opět uzavřete přihrádku na baterie.

Nástavce



Nástavec pro opilování nehtů. Opatrně pilujte a tvarujte okraj nehtu rovně na šířku, abyste zabránili zarůstání nehtu.



Nástavec pro obroušení (barevný). Zlehka obroušuje povrch nehtu, až do vyhlazení nerovností. V zájmu zamezení nadměrného požití neobroušujte jednotlivé nehty častěji než 1 x za 14 dní po dobu 15 sekund.



Nástavec pro vyleštění. Leštíte povrch nehtu, dokud nedosáhnete požadovaného lesku. Postup podle potřeby opakujte.

Před prvním použitím odstraňte ochranné fólie z nástavců.

Použití

1. Odstraňte ochranný kryt elektrického pilníku na nehty.
2. Vyberte si jeden z nástavců. V případě potřeby vytáhněte ze základny nástavec a nasadte vámi zvolený nástavec zpět na základnu.
3. Zapněte přístroj pomocí stisknutím tlačítka po dobu 2 vteřin.

Dva rychlostní stupně:

Stupeň 1 = minimální rychlost

Stupeň 2 = maximální rychlost

Druhý stupeň rychlosti zapnete opětovným stisknutím tlačítka.

4. Vámi zvolený nástavec přiložte na místo, které chcete ošetřit.
5. Průběžně kontrolujte chod ošetřování nehtu, aby nedošlo k zranění.
6. Pro vypnutí přístroje stlačte opět tlačítko.
7. Na přístroj nasadte opět ochrannou krytku.

Čištění

Nepotápějte přístroj do vody. Nepoužívejte žádné ostré předměty nebo čisticí přípravky.

- Vypněte přístroj před čištěním a vyjměte baterie.
- Nástavce čistěte pod tekoucí vodou.
- Základnu čistěte pomocí navlhčeného hadříku. Ujistěte se, že se nedostane do přístroje žádná vlhkost.
- Usušte základnu pomocí měkkého hadříku.
- Pro hygienické čištění použijte desinfekci.

Přístroj uchovávejte na suchém a čistém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: NPS 3657

Baterie: 2x 1,5 V Typ „AA“

Čistá váha: cca 0,61 kg

Změny v designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.