



PM 3635 – popcorn maker

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškozen zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádnou součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, polystyren atd.).

VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Symbole v tomto návodu k obsluze

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji

VÝSTRAHA:

Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

POZOR:

Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

POZOR:

Do přístroje nepřidávejte olej, cukr nebo jiné přísady! To má za následek poškození přístroje a podle okolností i ke vzniku požáru!

- Jestliže chcete k vašemu popcornu přidat sůl, cukr nebo máslo, pak tyto přísady přidávejte až po přípravě popcornu a mimo přístroj!
- Dbejte na to, aby víko, základní těleso přístroje a odměrka byly správně sestaveny!
- Po nepřetržitém provozu nechte přístroj vychladat po dobu nejméně 10 minut.
- Přístroj můžete vyčistit a uložit až po jeho úplném vychladnutí.

VÝSTRAHA:

V přístroji dochází ke vzniku vysokých teplot. Nebezpečí popálení!

Před prvním uvedením do provozu

Následující body je nutno dodržovat jen při prvním použití, po vybalení přístroje:

- Průhledný kryt a odměrný pohárek čistěte navlhčeným hadříkem.
- Postavte přístroj na neklouzavý a rovný podklad.
- Nasadte průhledný kryt na přístroj.
- Odměrný pohárek vložte do horního otvoru průhledného krytu tak, aby v něm dobře „seděl“.
- Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230V, 50Hz, a přístroj zapněte.

Nechte jej bez náplně v provozu asi 3 minuty, aby se odstranilo eventuální znečištění vnitřku přístroje!

- Poté nechte přístroj vychladnout po dobu 15 minut! Přístroj je nyní připraven k provozu!

Obsluha

1. Vypněte přístroj do polohy „0“. Vložte do odměrného pohárku kukuřici pro přípravu popcornu (prosíme, používejte jen tento druh kukuřice). (70g)
2. Sejměte z přístroje průhledný kryt a nasypete obsah odměrného pohárku do otvoru pro pražení.
3. Průhledný kryt nasadte opět na přístroj a odměrný pohárek opět vložte do horního otvoru krytu tak, aby v něm dobře „seděl“.

4. Postavte nádobu odolnou proti vysokým teplotám a o objemu přibližně 3-4 litry pod přední otvor průhledného krytu.
5. Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230V, 50Hz, a zapněte přístroj pomocí vypínače EIN/AUS.

UPOZORNĚNÍ:

Přibližně po jedné minutě začne proces přípravy popcornu: Kukuřičná zrna pukají a hotový popcorn vypadává ze spodního otvoru víka do nádoby.

6. Jestliže je slyšet už jen ojedinelé „praskání popcornu“, přístroj vypněte.

UPOZORNĚNÍ:

Zpravidla zůstane v přístroji přibližně 10-20 „neupražených“ kukuřičných zrn.

7. Jestliže chcete ihned začít s přípravou další porce, odstraňte z přístroje kukuřičná zrna, která v něm zůstala po předchozím procesu pražení. Přístroj však nechte před dalším procesem pražení minimálně 15 minut vychladnout!

Ukončení provozu

Po skončení provozu přístroj vypněte pomocí vypínače EIN/AUS a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Přidávání přísad / Rozpouštění másla

Odměrný pohárek může být použit také jako nádoba pro rozpouštění másla!

1. Postupujte podle kroků 1 až 4 kapitoly „Obsluha“

2. Vložte do odměrného pohárku kousek másla a přidejte podle chuti trochu cukru.

⚠ POZOR:

Nepřepíchněte odměrný pohárek, protože jinak hrozí nebezpečí, že by později rozpouštěné máslo mohlo vytéci do přístroje. To by pak mohlo mít za následek poškození přístroje.

3. Postupujte podle kroků 5 až 6 kapitoly „Obsluha“.
4. Po skončení rozpouštění odměrný pohárek opatrně vyjměte.

⚠ VÝSTRAHA: NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!

5. Obsah odměrného pohárku nalijte na hotový popcorn.
6. Lehkým pootáčením a nakláněním kapalínu dobře rozdělíte.

UPOZORNĚNÍ:

Místo cukru můžete přidat i kakao nebo jiné přísady!

Čištění

⚠ VÝSTRAHA:

- Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
- Nechte přístroj zcela vychladnout!

⚠ POZOR: Nikdy neponořujte přístroj do vody!

- Průhledný kryt a odměrný pohárek můžete mýt v normální mycí lázni.
- Těleso přístroje čistěte lehce navlhčeným hadříkem, bez čisticích prostředků!
- Před opětovným použitím resp. uložením všechny části přístroje po vyčištění dobře vysušte.

Technické údaje

Model: PM 3635

Pokrytí napětí: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Příkon:1200 W

Třída ochrany..... I

Doba krátkého provozu:3 Min.

hmotnost:1,00 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.