

PP 3570 C**Pečicí pánev**

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přírodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Přístroj nesmí být ponechán bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.

- Přístroj nesmí být použit, pokud byl upuštěn a je vidět poškození.
- Při zapínání nebo ochlazování, musí být žehlička a přírodní el. kabel mimo dosah dětí, které jsou mladší 8 let.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo jim byli podány instrukce týkající se použití přístroje.
- Děti by si neměly hrát se spotřebičem.
- Při čištění a užitelské údržbě nesmí být děti bez dozoru.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte přístroj z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou igelitové pytlíky, výplňový materiál, stahovací pásky a lepenkové obaly.
3. Zkontrolujte, že všechny díly jsou součástí dodávky.

Provoz a použití

Elektrické připojení

Připojte síťový kabel ke správně nainstalované a uzemněné zásuvce / 230 V, 50 Hz.

Rozsah dodávky

Pánev, skleněné víko, termostat, knoflík, límec

- 1 velký šroub s podložkou
- 2 rukojeti proti spálení
- 4 malé šrouby

Elektrické připojení

1. Zkontrolujte, zda napětí v síti, které chcete použít, odpovídá informacím na typovém štítku.
2. Zasuňte zástrčku do řádně nainstalované zásuvky s ochranným kontaktem.

Používání přístroje

Montáž

1. Namontujte šroub na skleněnou poklici:

- Chcete-li to provést, umístěte knoflík a kroužek na límec.
- Otočte víko vzhůru nohama.
- Zaveďte šroub s podložkou zevnitř přes víko a dotáhněte rukou.

2. Montáž tepelných štítů na rukojeti:

- Každá z rukojetí má dva otvory.
- Držte jeden tepelný štít a vložte mezi rukojeti a pánev
- Vložte šrouby do otvorů a tepelné štíty osadte na místo a utáhněte.




Uvedení do provozu

Umístěte přístroj na žáruvzdorný povrch.

1. Ujistěte se, že regulátor teploty je otočen na 0 (vypnuto) a zasuňte jej do zásuvky termostatu. zásuvka je na straně přístroje.



2. Připojte zařízení k řádně nainstalované zásuvce 230 V, 50 Hz.
3. Nastavte regulaci teploty podle toho, co máte v úmyslu dělat:

Nastavení	Teplota	Použití
		

1		Udržování teploty
2	nad 100 ° C	Smažené jídlo, hamburgery
3-4	150° - 200 ° C	Palačinky, míchaná vejce, šunka, slanina
5	240 °C	Pražení

• Poznámka:

Zařízení dosáhne požadované teploty, když kontrolka na termostatu zhasne. Během provozu

Kontrolka čas od času ukáže, že je správná teplota udržována.

Používání přístroje

- Vnitřní strana pánve by měla být předeřhřátá po dobu přibližně pěti minut. Jakmile kontrolka zhasne, pánev je připravena k provozu.
- Doba pečení závisí na druhu a množství jídla, které budete vařit a také na stupních, které nastavíte.

Prosím zvolte tyto časy dle své vlastní zkušenosti.

- Při míchání či nabírání jídla, které vaříte, použijte dřevěné nebo teflonové nádoby, aby nedošlo k poškození nepřilnavé vrstvy.
- Po dokončení vaření jídlo může být udržováno teplé otočením regulátoru teploty na 1.



• Vnitřní strana pánve se během provozu zahřívá!

• Horká pára vychází z víka.

Po použití

- Chcete-li, přístroj vypnout nejprve otočte regulátor teploty na 0 (vypnuto) a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nevyjímajte termostat z přístroje, dokud zařízení nevychladne, protože teplotní čidlo je stále velmi horké.

Čištění:

pánev

- Prosím, odstraňte všechny zbytky jídla vlhkým hadříkem nebo papírovým ručníkem. V případě připečení musejí být připečené zbytky ohřívány s malým množstvím vody.
- Omyjte pánev měkkou houbou a mýdlovou vodou. Potom je otřete čistou vodou a osušte měkkým hadříkem. Po vysušení prosím potřete plochu trochou rostlinného oleje

víko

Očistěte spodní stranu víka měkkou houbou na mytí nádobí.

termostat

Vyčistěte termostat měkkým papírovým ručníkem nebo měkkým hadříkem.



• Nikdy nečistěte regulátor teploty vlhkými předměty, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

• Nikdy neponořujte kabel do vody!

Technické údaje

Model: PP 3570 C

Váha netto: cca. 3,40 kg

Pokrytí napětí: 220 - 240 V~, 50/60Hz

Příkon: 1500W

Ochranná třída: I

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektroappliance nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektroappliance použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektroappliance, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)
polystyren – tříděný sběr (PS)
PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi
plastové části – tříděný sběr (PP)
kovové části – železný šrot (FE)

