



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj jen pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou určeny pro podmíněně použití venku). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neopouštějte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton atd.). Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s ním hrály malé děti.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

VYSTRACHA: Během provozu může být teplota povrchu, kterého se můžete i omylem dotknout, velmi vysoká.

Nebezpečí popálení!

- Instalujte tento přístroj v dostatečně vzdálenosti od snadno vznětlivých předmětů, jako je např. nábytek, záclony atd. (30 cm) Oleje a tuky se mohou v případě přehřátí vznítit. Pozor, Nebezpečí vzniku požáru!

Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku.

- Používejte pouze na tepelně odolných podložkách.
- Nikdy nepřilévajte vodu do tuku.
- Spotřebičem nepohybujte, když je v provozu.
- Grilované potraviny z grilovací desky vyjímajte pouze za použití vhodného nástroje.
- Při použití dbejte na to, aby síťový kabel nepřišel do styku s horkými částmi spotřebiče.
- Použijte pouze příslušenství, které je součástí dodávky.
- Aby nedošlo k prudké akumulaci horka, nestavte přístroj přímo pod skříň. Dbejte na dostatek volného prostoru!
- Přístroj není vhodný pro provoz v otevřeném prostoru!
- Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče. Popřípadě použijte chňapku a spotřebič uchopte pouze za držadlo přip. za prohlubeň pro rukojeť.
- Přístroj přenášejte vždy oběma rukama.
- Dříve než spotřebič vyčistíte a uložíte, nechte ho vychladnout.

Uvedení do provozu

Z krabice vyjměte přístroj a všechny příslušné díly příslušenství. Obal hned nelikvidujte, nýbrž jej uchovejte i s vnitřními součástmi obalu po celou dobu trvání záruky.

- Pánvičky a pečicí desku lehce potřete tukem. Pánvičky vložte do příslušných prohlubni v základní desce. Položte desku na pečení na topné tyčky. Dbejte na vybraní na okraji desky na pečení a aby tato dobře přilehala.
- Přístroj nechte zapnutý po dobu asi 5 minut bez grilované suroviny, tzv. „naprázdno“, aby tak mohlo dojít k odstranění ochranných vrstev (viz kapitola „Používání přístroje“). Lehký vývin kouře je normálním jevem. Zajistěte dostatečně odvětrání.
- Pánvičky a pečicí desku ve vychlazeném stavu umyjte v mycí láně. Nyní je přístroj připraven k provozu.

Připojení

- Odviňte úplně síťovou šňůru.
- Před zapnutím přístroje do zásuvky zkontrolujte, jestli je síťové napětí, které chcete použít, shodné s napětím přístroje. Potřebné údaje najdete na typové značce.
- Přístroj zapněte jenom do zásuvky o 230 V / 50 Hz, s ochranným kontaktem, instalované podle předpisů.

Kontrolka

Po zastrčení zástrčky a klopného spínače I/O svítí červená kontrolka a signalizuje, že je zařízení připojeno k proudové síti.

Použití přístroje

1. Všechny přísady nakrájejte na malé kousky nebo kolečka.
2. Pečicí plochu lehce potřete tukem.
3. Přístroj zapněte pomocí spínače I/O. Kontrolní světlo svítí. Spotřebič nechte předem nahřát po dobu přibližně 5 -10 minut.
4. Na pečicí desku vložte surovinu určenou ke grilování. V pánvičkách můžete zapékat např. žampiony nebo malé obložené chleby se sýrem. Na pánvičky nepokládejte příliš mnoho potravin. Dbejte na to, aby ingredience nepřišly do styku s topným článkem. Aby nedošlo k poškození antiadhezního povrchu, obračejte nebo vyjímajte grilovanou surovinu pomocí dřevěné stěrky.
5. Čas od času z pečicí desky a pánviček odstraňte větší zbytky potravin, jako jsou např. připálené kousky sýrů, aby se nevznítily.

Po použití

- Pokud chcete provoz ukončit, nastavte spínač na 0 (vyp.)

a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Kontrolní světlo zhasne.

- Nechte přístroj vychladnout a poté jej vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.

Mějte na paměti, že se grilovací plocha ještě po nějakou dobu dohřívá, popř. je horka, proto se ji nedotýkejte!

Čištění

- Před čištěním přístroje vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj vychladne.
- V žádném případě přístroj neponořujte do vody.
- Zbytky pokrmů odstraňujte ještě v teplém stavu pomocí vlhkého hadříku nebo papírového ubrousku.
- Plochu omyjte měkkou hubkou s mycím prostředkem, opláchněte čistou vodou a vysušte důkladně měkkou utěrkou.
- Očistěte pánvičky a kamennou plotýnku umytím v mycím prostředku.
- Při čištění nepoužívejte žádné ostré předměty. Mohlo by to totiž způsobit poškození.
- Přístroj můžete otřít lehce navlhčeným hadříkem.

Technické údaje

Model:..... RG 3198
Pokrytí napětí:.....230 V, 50 Hz
Příkon:400 W
Třída ochrany: I
Čista hmotnost:0,8 kg

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Vyznám symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

